



# DuVENTUS

Transformando **tu ambiente.**

## Cambio de escala de °F a °C en Display y Control Remoto.

Aplica para los modelos Classic e Inverter de todas las capacidades.

Si por algún motivo el display cambia su escala de temperatura de °C a °F, o si al energizarlo nos percatamos que está en °F, podemos realizar el siguiente procedimiento para cambiar los grados que despliega el display.

a continuación, los pasos a seguir:

- 1- Des energizar el equipo por 5 minutos y volver a energizar.
- 2- Encienda el equipo, en los primero tres minutos, colóquelo en modo FRIO, velocidad media de ventilador a 30°C u 86°F, según sea el caso.
- 3- Presione 8 veces SLEEP en 8 segundos.
- 4- Esperamos 3 segundos y se hará el cambio de programación en la tarjeta y cambiará la escala de temperatura en el display.

Para realizar el cambio en el control remoto debemos presionar simultáneamente los botones de ajuste para temperatura.

con este procedimiento podemos manejar nuestros equipos DuVentus en cualquiera de las dos escalas de temperatura, grados centígrados o grados Fahrenheit.



Paso 1 - Baje y suba el térmico del A/Ac para reiniciar la memoria de la PCB



Paso 2 y 3 - Encienda el A/Ac y siga los pasos especificados.