

Control remoto


Indicaciones previas Como colocar las baterías

Deslice la tapa del compartimiento de las baterías en sentido indicado por la flecha. Inserte las 2 baterías asegurándose de colocarlas en el sentido correcto de acuerdo con la polaridad. Vuelva a colocar la tapa de estas deslizándola.

- Use 2 pilas AAA (1,5V). No utilice pilas recargables.
- Reemplace las pilas por unas nuevas del mismo tipo cuando el display del control no se visualice correctamente.
- Deposite las pilas usadas en lugares adecuados.

Figura (1) Cuando cambie las pilas o las inserte por primera vez, verá un micro interruptor debajo de la tapa trasera del control.

Posición del m. Interruptor	Función
°C	El display se visualiza en grados Celsius
°F	El display se visualiza en grados Fahrenheit
Cool	El control remoto es ajustado en el modo frío solo.
Heat	El control remoto es ajustado en el modo frío/calor.



CUIDADO: Si luego de ajustar estas funciones retira las baterías, se perderá la configuración y habrá que reconfigurarlo.

Cuando cambie las pilas o las inserte por primera vez, deberá configurar su control remoto para frío solo o frío-calor. Es muy sencillo: Cuando inserte las pilas, comenzarán a destellar los símbolos de "COOL"

y "HEAT", si presiona cualquier botón cuando está encendido el símbolo de "COOL", el control quedará configurado para frío solo. Si presiona cualquier botón cuando está encendido el símbolo de "HEAT", el control quedará configurado para frío-calor.

Si configura el control para frío solo, no podrá ver las funciones de calefacción. Necesitará retirar las pilas y repetir el procedimiento del punto anterior.

1. Dirija el control remoto en línea recta hacia el receptor en el frente del equipo.
2. Verifique que no existan objetos entre el control remoto y el receptor del equipo.
3. Nunca deje expuesto el control remoto a los rayos solares.
4. Mantenga el control remoto a una distancia mayor de 1 metro de televisores u otros artefactos eléctricos.



- El control remoto control remoto puede ser colocado en el soporte para pared.

Soporte de control remoto.

